

CI-03T 语音控制电机转动可调节转速

教学流程



一、具体实现功能逻辑：CI-03T 通过输出和调节 PWM 波给电机驱动板从而实现电机的转动和转速的变化



二、语音固件配置

解压固件压缩包然后导入智能公元平台就可以看到是怎么配置的
固件配置网站（智能公元）：<http://smartpi.cn/#/>

三、语音固件烧录

参考视频：【B002、CI-03T 烧录教程——模块转接板配套教程】

https://www.bilibili.com/video/BV1AG4y1D7Ed/?share_source=copy_web&vd_source=ca6a8b5339b8c5efaf747005ea680

四、接线

CI-03T 语音模块

MX1515 两路电机驱动模块

电源

